

# ТЕНЗОДАТЧИК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТР

- диапазон измерений от 0,5 до 2 м;
- выходной сигнал – делитель напряжения (потенциометр);
- габариты: от 60 до 100 мм.

**Датчики перемещения** — электромеханические устройства, преобразующие прямолинейное перемещение объекта, с которыми они связаны механически, в электрический сигнал. Датчики перемещения разделяются по типу преобразования выходного сигнала.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений	0,5; 1; 2 м
Выходной сигнал	делитель напряжения (потенциометр)
Точность	± 0,25 % полного диапазона
Повторяемость	± 0,02 % полного диапазона
Поводок (нержавеющая сталь)	0,8 мм
Питание	5, 12, 24 В (постоянный ток), +5...24 В (пульсация менее 5 %)
Диапазон сопротивления	10...100 кОм
Минимальная практическая независимая линейность	± 0,15 % при 300 Ом
Электрическая прочность изоляции	1000 В rms
Минимальное сопротивление изоляции	1000 Мом

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ, ММ

ДИАПАЗОН	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
0,5 ~ 1 м	60	74	90	20	60	100	6	72	23	7	42	57	15	45
2 м	100	119	135	25	65	115	8,5	120,8	26,5	9	74	106	25	87

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [zte@nt-rt.ru](mailto:zte@nt-rt.ru) || Сайт: <http://zet.nt-rt.ru>